

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ▲ 警告、 ▲ 注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

(可燃物をかぶせて使うと火災の原因)

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わない でください。

▶ 必ず指示に従い 行ってください。

**整生** 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因) 器具やランプを布や紙などで覆わない。

器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

注意 誤った取扱いをしたときに、場合また 家屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱いをしたときに、傷害または

お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士など の資格が必要です。 (火災・感電の原因)

ランプに塗料などを塗らない。

(ランプが過熱・破損してけがの原因)

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か (過熱して火災の原因)

点灯中のランプから近距離の所で長時間の作業を したり、ランプを直視しない。


ランプは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な カを加えない。 (ランプが破損してけがの原因)

明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保 守・点検を行う。

ランプ交換・器具の清掃。—— ↑ 警告 電源スイッチを切ってから行う (感電の原因) -

ランプ 交換

- (1) ランプの取りはずしはランプを 反時計回りにまわす。
- (2) ランプの取付けはランプを ソケットに押し込みながら、 時計回りにねじ込む。



清掃

Oランプ・プラスチックや金属部分の汚れは やわらかい布にぬるま湯または水をつけてよ く絞ってふきとってください。

適合ランプ (別売)

JD110V65WN/P/E 口金: E11

JD110V85WN/P/E 口金:E11

-<u>∕</u> (注意·

- 〇点灯中及び消灯直後のランプや器具には触ら ない(高温のためやけどの原因)
- 〇ランプはソケットに確実に取付ける (取付けが不完全な場合落下の原因
- ○使用済みのランプは不用意に割らない (ガラスが飛散してけがの原因)
- 〇ソケットの清掃に洗剤を使用しない (洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)

## ┏/\警告・

〇器具・ランプを水洗いしない (火災・感電の原因) 〇適合ランプ以外のランプは絶対に使用しない (火災・破損・怪我の原因)

⚠注意

定期的に清掃を行う(湿度が高くランプが汚れて いると絶縁抵抗が低下することがあります)

## 照明器具の寿命について

- ●照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、 外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。 点検・交換 をおすすめします。
- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
- ●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が 短くなります。
- ●3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
- ●点検せずに長時間使用し続けると、まれに、発煙・発火・感電 などに至る恐れがあります。

# 保証について


●保証期間は商品お買上げ日より1年間です。

ただし、ランプなどの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照下さい。

## 異常時の処置

### 

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る (火災・感電の原因) 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。



三菱電機株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 ☎(0467)41-2729 (営業統括部)

☎(0467) 41-2773 (品質保証部サービス課)

## E762Z142H50



このたびは三菱照明器具をお買上げいただき ありがとうございました。

保管用

## AKD0074W AKD0074K (広角配光)

禁止

|ダウンスポット

〇この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。またアフター サービスもできません。

○電源周波数50Hz、60Hz 共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 〇取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

## 守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ⚠ 警告、
▲ 注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わない でください。

必ず指示に従い 行ってください。

### 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 敬 生 **結びつく可能性があるもの**

引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン・ 可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのあ  $\mathcal{O}$ る所で使わない) (火災の原因)

器具取付けの際は電線を挟まない。

(絶縁不良により感電・火災の原因)

禁止

配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)

施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

## 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害また 家屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱いをしたときに、傷害または

高温(35℃以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い 振動・衝撃のある場所で使わない。(落下・感電・ 火災の原因)

さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わ ない。 (劣化による落下の原因)

器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面に は取付けない。

(絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)

風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。 (火災・感雷の原因)

|雨水のかかる場所で使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因) 器具を密集して取付けない。(10 cm以上離す) (器具の温度が高くなり火災の原因)

**|狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して** 使う場合は、放熱を妨げない。

(器具が過熱して火災の原因)

(器具が過熱して火災の原因)


禁止

トランス内蔵器具は、調光器との併用をしないで ください。

# 一使用上の注意

- ■周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
- ■電源電圧は定格±5%に範囲で使用してください。又、急激な電圧降下(5%以上)がある場合、ランプが消灯すること があります。
- ■インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器と電源を共有すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合 があります。


↑ 警告 器具の取り付けは取扱い説明書に従い行う(不確実な取り付けは、器具落下・感電・火災の原因)



# 取り付け前の確認

- 〇器具質量に十分耐えうるよう取付部の補強をして下さい。 ○補強材を入れる場合、天井内で動かないよう固定して下さい。
- 天井に埋込穴をあける

○指定埋込穴φ150に対して +3mm, -0mmであけて下さい。



⚠警告:

断熱材施工天井に取り付けない。 火災の原因となります



埋込穴径

 $\phi$  150

取付可能天井厚

9~25mm

# 電源線を接続する

- ○電源線の被覆を指定の寸法にむき、端子台にしっかりと 差し込んで下さい。
- ○電源線とアース線は、接続機器から離して施工して下さい。


## 接続が不完全な場合、容量 オーバーした場合漏電・火災の 原因になります。

: **02 0m単線** 

●適合電線: Ø1.6mm単線


●端子台の送り容量は、15Aです。





# 4 器具を埋込穴に入れる


〇枠を引きさげ、キックバネを縮めて 枠を外してください。 〇灯体を引きさげ、本体内面から 付属の取付金具を使って 本体を天井に固定して下さい。



取付金具を 本体と天井が 密着するまで引きさげます。

∧警告-取り付けが不完全な場合、 落下の原因となります。

〇枠のキックバネを右図のように ガイド部分にしっかり入って いる事を確認して、枠を押し上げて ください。



## ▲警告-

・器具の外郭が天井内の造営物・ダクトに触れない。 火災・感雷の原因となります。

# ランプの取り付け

〇ランプ(別売)をソケットに合せて確実にねじ込んで下さい。




┌∧警告-取り付けが不完全な場合、落下 の原因となります。

## ⚠注 意:

ランプは、直接素手で触らない。 短寿命、破損の原因となります。

# 照射方向の調整

〇回転は図の様に行うことができます。



## 

可動範囲以外に無理に動かさない。 器具破損の原因となります。

### ⚠警告-

点灯中及び消灯直後のランプや器具には 触らない。 高温の為 やけどの原因となります。

## 照射面との距離

この器具は50cmで被照射面の温度が 60°Cになります。 被照射物の火災・変形・変色の原因と なりますので、照射面との距離は 50cm以上離してご使用下さい。



### ・ ∕ ໂ 警 告 ──

照射面近接限度50cm以内に繊維など可燃物を近づけ 器具照射面は高温になり火災の原因となります。

### ⚠注意 -

照射面近接限度50cm以内にドアや家具などの可燃物 を近づけない。 器具の照射面は高温になり変色・変形の原因となり